

Vejledning til KomSe Administrations-skærm

KomSe, eller KomSeTrafiktal, er Mastras bud på en web-applikation, som kan vise en vejbestyrers tællinger overfor borgerne.

Applikationen er tænkt anvendt i forbindelse med vejbestyrerens eksisterende web-portal eller hjemmeside, hvorfra borgerne så kan benytte et link, som starter KomSeTrafiktal.

KomSeTrafiktal-applikationen kører centralt hos Vejdirektoratet.

En vejbestyrers Mastra-brugere har mulighed for at redigere i det, som bliver vist i KomSeTrafiktal. Både vejbestyrerens egne data og vejdirektoratets data kan vises.

Trafiktallene kan udstilles som punkt-tal ud fra tællingerne, eller som strækningstal - dette sidste kræver, at man har gennemført en strækknificering under "Udtræk/Strækknificering af trafiktal" Når man starter KomSe administrationen, kommer man ind i følgende skærbillede:

Vælg den ønskede funktion:

Punkter	Se/ret profil	Opret profil	Se statistik
Strækninger	Se/ret profil	Opret profil	

En profil skal her betragtes som en udgave af det, som man vil offentliggøre – det er muligt at have flere profiler. Som udgangspunkt er der oprettet en profil for hver vejbestyrer, som hedder "Hele kommunen".

Ved hjælp af knappen "Opret profil" kan man skabe en ny profil – det eneste med skal indgive er profilens navn

Indtast navn på profilen:

Hvis man skal se/rette i en profil, bruger man "Se/ret profil"

Punkt-data:

Man kan taste * i "Navn(*)" for at få en liste med eksisterende profiler frem. Når man har valgt sin profil, får man et kort frem med profilens område, og til venstre i kortet en boks med de definitioner, som er gældende for profilen. Med "Slet"-knappen kan man slette en hentet profil.

Profil ☰

Navn (*)

Profil

Overskrift

Kortadresse

Overlay (Kortadresse)

Vis VD-data

Vis indeværende år

Tidligere år vist

Hjørnekoordinater:

Venstre

Højre

Nedre

Øvre

Motorkøretøjer

Gennemsnitshastighed

Cykler

Lastbiler

Hverdagsdøgntrafik (HDT)

Julidøgntrafik (JDT)

85% fraktil (Hastighed)

Nøgle

Forklaringer til boksen:

Profil	Navnet på profilen
Overskrift	Overskriften på KomSeTrafiktal-applikationen
Kortadresse	Her kan angives URL til alternativ kortleverandør

Overlay (Kortadresse)	Hvis der er 'flueben' i dette felt, vil indholdet af Kortadresse blive benyttet som et supplerende baggrundskort, som lægges oven på det almindelige baggrundskort. Det kan fx være info om vejtype eller vejstatus.
Vis VD-data	Om Vejdirektoratets tællinger skal vises. Hvis valgt vises data for de 3 seneste år, ikke indeværende.
Vis indeværende år	Hvis valgt vises vejbestyrerens tællinger for indeværende år.
Tidligere år	År tilbage minus indeværende, hvor data skal vises
Hjørnekoordinater	Aflæser det viste korts hjørner til felterne under
Venstre	UTM32 X-koordinat venstre kant af kort
Højre	UTM32 X-koordinat højre kant af kort
Nedre	UTM32 Y-koordinat nederste kant af kort
Øvre	UTM32 Y-koordinat øverste kant af kort
Motorkøretøjer	Hvis valgt kan ÅDT for motorkøretøjer vises
Gennemsnitshastighed	Hvis valgt kan gennemsnitshastighed vises
Cykler	Hvis valgt kan ÅDT for cykler vises
Lastbiler	Hvis valgt kan ÅDT for lastbiler vises
Hverdagsdøgntrafik (HDT)	Hvis valgt kan hverdagsdøgntrafik vises
Julidøgntrafik (JDT)	Hvis valgt kan julidøgntrafik vises
85% fraktil (hastighed)	Hvis valgt kan 85% hastighedsfraktilen vises
Nøgle	Indgår i URL til KomSeTrafiktal, ikke redigerbar
Vis URL	Viser det link, som skal benyttes til KomSeTrafiktal
Gem	Gemmer ændringerne til profilen

Øvrige muligheder i administrations-skærbilledet

For visning af data for tidligere år er der indlagt en karen-periode på én måned, således at, f.eks., data fra 2018 først bliver vist fra 01.02.2019. Dette er gjort for at give kommunerne mulighed for at gennemgå tællingerne, inden de vises på kortet. Denne karen-periode gælder dog ikke, hvis man har valgt "Vis indeværende år"

Øvrige muligheder i KomSe Administration



Vis resultater i KomSe

Starter skærmen, som viser hvordan den valgte profil vil præsentere sig for borgerne. Det er det "ægte" link, der anvendes, så udgaven er 100% identisk med det, der kan blive gjort tilgængelig via nettet.

Skift til luftfoto

Det er muligt at få baggrunds-kortet vist som luftfoto.

Hjælp til brug af kort

Her er nyttige tips til hvordan man opererer i Mastra kort-applikationer.

Udskriv

Udskriv det i browseren viste på en tilsluttet printer.

Hent data

Henter data fra nøgletalsdatabasen på de tællesteder, som *kan* indgå i det viste i KomSeTrafiktal.

Også de tællinger, som ikke vil blive vist i KomSeTrafiktal p.g.a begrænsningerne via "Tidligere år vist" og "Vis indeværende år", vil være på kortet.

Filter

Det er muligt i redigeringsarbejdet i KomSe Administration at begrænse de tællinger, der bliver vist, via Filter. Man kan begrænse på administrativt vejnr, vejdel, bestyrer, periode (fra- og til-år), køretøjsart og gruppe.

Det er vigtigt at holde for øje, at Filteret begrænser det, der arbejdes på i KomSe Administrationen, ikke det, der bliver resultatet i KomSeTrafiktal.

Værktøj



I Værktøj vælger man hvad man vil have vist af nøgletal i KomSe Administrationen – der kan vælges mellem ÅDT og Hastighed, hvor Hastighed gælder for motorkøretøjer.

Skjul alle / Vis alle

Det er muligt individuelt at fravælge de tællinger, man ikke ønsker skal ses i KomSeTrafiktal, se nedenfor. Med "Vis alle" fjerner man alle de individuelle fravælg, man har foretaget – med "Skjul alle" fravælger man alle ens tællingerne, så kun Vejdirektoratets vil blive vist. "Skjul alle" kan være nyttig, hvis man arbejder på en profil, hvor kun nogle enkelte tællinger skal vises – her kan man så efterfølgende tilvælge disse tællinger individuelt.

Individuelt fravalg / tilvalg af tællinger

Hvis man "klikker" på en tælling på kortet i KomSe Administrationen, har man mulighed for at vælge, om den skal vises i KomSeTrafiktal



Vejld	År	Køretøjsart	ÅDT	Vises i KomSe
4003159-0 0/0249	2016	MOTORKTJ	423	<input checked="" type="checkbox"/>

Hvis "Vises i KomSe" er krydset af, vil tællingen blive vist i KomSeTrafiktal – med mindre de valgte begrænsninger i profilen tilsiger, at den ikke skal vises.

Strækningsdata:

Der er færre muligheder i KomSe Admin, når det drejer sig om Strækningsdata, primært fordi de valg, man kan foretage i forbindelse med Punkt-data, er truffet i forbindelse med at man har strækniciferet sine trafiktal.



Primært drejer det sig om at vælge hvilke af de opregnede tal - ÅDT, HDT, JDT, Æ10 og ÅDT for lastbiler – man vil have udstillet. Hvis man vælger at udstille alle de opregnede tal, vil resultatet se ud som følger:

